


# JAVARACK J 組立説明書

ジャバラック




階段ミソ


ギザギザ側面



① ギザギザ側面を折り曲げます。




② 上の写真の様に、階段ミソの部分を上から順番に折って行きます。(クセを付けます。)



③ 中央の溝も上から順番に折って行きます。(クセを付けます。)



④ 他の部分が折れ曲がらない様に注意しながら、ギザギザ側面に階段溝を差し込んで行きます。



⑤ 段の部分を指で押して、根本までしっかりと差し込んで下さい。



⑥ 写真の様に針金をセットします。




⑦ 写真の様にプラネジを取り付けます。(ミソの有る方が裏側です。)



壁掛けタイプ完成

# スタンドの取り付け




折り線は全て裏から見て谷折りです。



① それぞれ折り線を折り曲げ、  
①どうしを差し込みます。




② つばを折ります。



③ ジャバラック本体底部のミソに  
③のつばを差し込みます。



④ ジャバラック本体背面の穴に  
④のつばを差し込みます。



スタンドタイプ完成